




〈ポータブル ケージ たたみ方〉




ポータブル ケージを床に置いた状態で、
商品ワイヤー中央を右手でつかみ、下に向けて押し込みます。
同時に左手で、左角も押し込むのが上手にたたむコツです。



ワイヤーを押し込んだ状態。
横から見ると
「く」の字のようになります。


ケージを平らにたたみます。




平らになったケージを机や床に置き、
ケージの中央下部を机や床に押しつけながらさらに 2 つ折りにします。

※本商品は形状を維持するため、弾性の強いワイヤーで作っています。


2 つに折っても元に戻りますのでご注意ください。



左手でワイヤーが開かないように
掴みながら縦にします。



下に押し付けるように、中側へ折り込みます。




折り曲げ、重ねます。

正面から見たところ




正面から見たところ

輪の形が左右にできあがります。



どちらかの輪が下にくるように、2つの輪を重ねます。



バンドで留めてケースに入れて収納します。

完成



ポータブル ケージ DC-0001

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この説明書を使用前によくお読みになり、正しくお使いください。
また、本書は大切に保管してください。

使用上の注意 下記の事項を必ずお守りください。

用途：猫用品

中型犬以上の犬への使用や、お子様のおもちゃとしてのご使用はおやめください。

！ 警告

●ご使用の際、必ず脱走防止対策をおとりください。

(首輪、ハーネスの着用、ファスナー開閉のご確認など)

●猫を中に入れたまま放置しないでください。

車の中や室内の窓際は、短時間であっても高温・低温になることがあります。

内部温度、換気に十分注意してください。特に夏場は車の中が高温になり大変危険です。

●火気を避けてください。

火災や、人や猫のやけど、製品の変形のおそれがあります。

！ 注意

- 猫の体調に変化がないか十分に注意してご使用ください。
- 猫をケージに入れたまま移動したり、持ち上げたりしないでください。
- 猫がかじって誤食しないようご注意ください。また爪がひっかからないようご注意ください。
- 猫の予期せぬ行動により発生したケガや事故・破損に対する補償は致しかねます。
- ファスナーの開閉の際は、猫や指などをはさまないように十分ご注意ください。
- 強い衝撃を与えたり、上に物を載せたり、人が乗ったりしないでください。
- 使用中、製品に破損が生じた場合は使用を中止してください。
- 車のドアにはさみ込まないようにご注意ください。
- ケージは車に正しくお取り付けください。怪我、事故、破損などの原因になります。
- 直射日光や、高温多湿の環境に長時間放置しないでください。商品の変形や破損、劣化、色あせの原因となります。
- 先がとがっているものや、刃物などをあてないでください。
- 摩擦や濡れたままの長時間の使用、放置などで色落ち、色移りすることがありますのでご注意ください。
- 保管する際は製品を清潔にし、風通しの良いところで陰干ししてください。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体に基づいた処理をお願いします。
- 火災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。

お手入れの方法

- 薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固くしぼって汚れを拭き取ってから、水拭きし、風通しの良い所で陰干ししてください。
- 漂白剤やシンナー、ベンジンは使用しないでください。製品が変質するおそれがあります。